

# スロープディッシュ *Slope Dish*

スロープの理由は、様々な表情を演出すること。  
メインディッシュに迫力をつけたり、  
付け合わせを盛り付けやすくしたり。  
向きによって、お皿はもちろん、お料理の印象も変わります。





21cmスロープディッシュ 白

**BY-210-W**

210×200×45H<sup>▼</sup>

1,100円 DP-27





21cmスロープディッシュ 黒

**BY-210-BK**

210×200×45H<sup>▼</sup>

1,100円 DP-27



21cmスロープディッシュ ロゼ

**BY-210-RZ**

210×200×45H<sup>▼</sup>

1,400円 DP-27



21cmスロープディッシュ チェッカー

**BY-210-CHK**

210×200×45H<sup>▼</sup>

1,400円 DP-27



15cmスロープディッシュ 白

**BY-150-W**

148×143×39H<sup>▼</sup>

750円






15cmスロープディッシュ 黒

**BY-150-BK**

148×143×39H<sup>▼</sup>

750円



15cmスロープディッシュ ロゼ

**BY-150-RZ**

148×143×39H<sup>▼</sup>

950円



15cmスロープディッシュ チェッカー

**BY-150-CHK**

148×143×39H<sup>▼</sup>

950円